ECHO CARTER DE PROTECTION

Réf.: 9100481









Carter de protection avec une partie repliable pour brosse de désherbage 1600302.

Peut-être montée sur toutes les débroussailleuse, grâce à un adaptateur sur l'axe.

Livrée sans brosse de desherbage.
Livrée sans adaptateur:

- Adaptateur 60 x 26 mm pour carter de protection : Réf 9100482
- Adaptateur 60 x 28 mm pour carter de protection : Réf 9100483
- Adaptateur 60 x 30 mm pour carter de protection : Réf 9100484
- Adaptateur 60 x 32 mm pour carter de protection : Réf 9100485
- Adaptateur 60 x 36 mm pour carter de protection : Réf 9100486
- Adaptateur 60 x 38 mm pour carter de protection : Réf 9100487

Prix de vente conseillé: